



## ◆ DÉMARRER UNE PARTIE

**0** (Power) allume la télécommande

Appuyer sur les buzzers avec lesquels vous allez jouer

Appuyer sur **1** (Start) pour commencer la partie

Appuyer sur **2** ou **3** pour valider / refuser les réponses  
(le score s'affiche sur chaque buzzer)

Appuyer sur **4** (Continue) pour continuer la manche

Appuyer sur **5** +1 ou **6** -1 pour donner ou enlever un point

## ◆ RÉINITIALISER LES SCORES

Appuyer sur **7** (SetScore) puis sur **1** (Start)