Cortex Quiz

Buzzer à la maison

Appuyer sur le bouton 10 “Power” pour allumer la télécommande
Appuyer sur les buzzers avec lesquels vous voulez jouer
Appuyer sur le bouton 1 “Start” pour commencer la partie
Appuyer sur les boutons 4 ou 6 pour valider/refuser les réponses
Appuyer sur le bouton 2 “Continue” pour continué la manche
Appuyer sur +1 ou −1 pour donner ou enlever un points
Appuyer sur le bouton 8 “set score” puis sur le bouton 1 “Start” pour reintialiser les scores